



FN+	Z	Ouvrir le lecteur multimédia /Open multimedia
	X	Volume -- / Volume down
	C	Volume++/Volume up
	V	Muet/Mute
	Y	Capture d'écran/Print screen
	U	Verrouillage du défilement /Scroll lock
	I	Pause
	H	Insertion/Insert

- **CLAVIER 69 TOUCHES / 69 KEYS MECHANICAL KEYBOARD**
- **CLAVIER GAMING MÉCANIQUE SWITCH ROUGE LINÉAIRE / MECHANICAL GAMING KEYBOARD WITH LINEAR RED SWITCH**
- **LOGICIEL /SOFTWARE**
- **RAINBOW+MACROS PROGRAMMABLES /PROGRAMMABLE RAINBOW +MACROS**
- **100%TOUCHES ANTI GHOSTING /ANTI GHOSTING KEYS**
- **12 RACCOURCIS MULTIMÉDIA /MULTIMEDIA SHORTCUTS**
- **WINDOWS LOCK / ZQSD (<->) ARROWS /FLECHES**

PLUG THE KEYBOARD INTO YOUR PC

PLUG & PLAY

COMPATIBLE WINDOWS / PLAYSTATION

FN+	J	Accueil /Home
	A	Bascule système Mac /Mac system switch
	Z	Bascule système Windows /Windows system switch
	Q	Bascule touches directionnelles (WASD) /Switch directional keys (WASD)
	TAB	Allumer/éteindre le rétroéclairage /backlight on/OFF
	CAPS	Changer le mode de rétroéclairage /Switch lighting mode
	↓/↑	Diminuer / augmenter la luminosité /Decrease / Increase brightness
	←/→	Diminuer / augmenter la vitesse des effets lumineux /Decrease / Increase light speed
	W	La touche Windows et la touche Application sont désactivées /Windows and APP key are disabled
	SAPCE (3s)	Restauration aux paramètres d'usine /Factory reset

TÉLÉCHARGER / DOWNLOAD
WWW.AKUMA-GAMING.TECH



FN+	Z	Medienwiedergabe öffnen /Abrir el reproductor multimedia
	X	Lautstärke verringern/Bajar volumen
	C	Lautstärke erhöhen/Subir volumen
	V	Stumm schalten/Silenciar
	Y	Bildschirmfoto/Captura de pantalla
	U	Scroll-Sperre/Bloqueo de desplazamiento
	I	Pause/Pausa
	H	Einfügen/Insertar

- **TASTATUR MIT 69 TASTEN /TECLADO DE 69 TECLAS**
- **MECHANISCHE GAMING-TASTATUR MIT LINEAREM ROTEM SWITCH /TECLADO MECÁNICO PARA GAMING CON INTERRUPTOR ROJO LINEAL**
- **SOFTWARE/SOFTWARE**
- **PROGRAMMIERBARE REGENBOGEN -MAKROS /MACROS ARCOÍRIS PROGRAMABLES**
- **100%ANTI-GHOSTING-TASTEN /TECLAS ANTI-FANTASMA**
- **12 MULTIMEDIA-KURZBEFEHLE /ACCESOS DIRECTOS MULTIMEDIA**
- **WINDOWS LOCK /ZQSD (<->) FLECKEN/FLECHAS**

SCHLIEßEN SIE DIE TASTATUR AN IHREN PC AN/CONECTA EL TECLADO A TU PC

PLUG & PLAY

KOMPATIBEL / COMPATIBLE WINDOWS / PLAYSTATION

FN+	J	Startseite/ Inicio
	A	Mac-Systemumschaltung /Cambio de sistema Mac
	Z	Windows-Systemumschaltung /Cambio de sistema Windows
	Q	Bascule touches directionnelles (WASD) /Switch directional keys (WASD)
	TAB	Hintergrundbeleuchtung ein/Aus /Encender/apagar retroiluminación
	CAPS	Beleuchtungsmodus wechseln /Cambiar modo de retroiluminación
	↓/↑	Helligkeit verringern/Erhöhen/Disminuir /Aumentar el brillo
	←/→	Lichtgeschwindigkeit verringern /Erhöhen/Disminuir/Aumentar la velocidad de los efectos de luz
	W	Windows- und Anwendungstaste sind deaktiviert/Las teclas Windows y Aplicación están desactivadas
	SAPCE (3s)	Werkseinstellungen wiederherstellen (3 Sek.) /Restaurar configuración de fábrica (3 s)

DOWNLOAD /DESCARGAR
WWW.AKUMA-GAMING.TECH